

# 動作確認機種一覧

※Android ver. 5 以降にアップデートされた場合は使用できないことがあります。

## スマートフォン

### docomoスマートフォン\_

docomoスマートフォン\_Galaxy-Note2\_SC-02E  
docomoスマートフォン\_Galaxy-Note3\_SC-01F  
docomoスマートフォン\_GalaxyS5\_SC-04F  
docomoスマートフォン\_Xperia-A2\_S0-04E  
docomoスマートフォン\_AQUOSPHONE-ZETA\_SH-01F

### auスマートフォン\_

auスマートフォン\_URBANO-L01  
au スマートフォン\_INFobar\_A02  
au スマートフォン\_TORQUE G01  
au スマートフォン\_ARROWS-ef\_FJL21  
au スマートフォン\_AQUOSPHONE-SERIE\_SHL21  
au スマートフォン\_DIGNO\_KYC21  
au スマートフォン\_Xperia-VL\_SOL21  
au スマートフォン\_HTCJ One HTL22  
au スマートフォン\_GalaxyS5\_SCL23  
au スマートフォン\_Xperia-Z3\_SOL26

### その他スマートフォン\_

その他スマートフォン\_STREAM X GL07S  
その他スマートフォン\_Ascend Mate7 MT7-J1

## タブレット

### 東芝タブレット

東芝タブレット\_REGZA-Tablet\_AT501  
東芝タブレット\_REGZA-Tablet\_AT503

### auタブレット\_

auタブレット\_ARROWS Tab FJT21

### SONYタブレット\_

SONYタブレット\_Xperia Z3 Tablet\_SGP612JP

### NECタブレット\_

NEC タブレット\_LavieTab-S\_TS507